

## 洁净手术室标准

等级	沉降（浮游）细菌最大平均浓度	空气洁净度级别
级洁净手术室	手术区 0.2 个/30min.φ90 皿（5 个/m <sup>3</sup> ）	100 级
	周边区 0.4 个/30min.φ90 皿（10 个/m <sup>3</sup> ）	1000 级
级洁净手术室	手术区 0.75 个/30min.φ90 皿（25 个/m <sup>3</sup> ）	1000 级
	周边区 1.5 个/30min.φ90 皿（50 个/m <sup>3</sup> ）	10000 级
级洁净手术室	手术区 0.2 个/30min.φ90 皿（5 个/m <sup>3</sup> ）	10000 级
	周边区 0.4 个/30min.φ90 皿（5 个/m <sup>3</sup> ）	100000 级
级洁净手术室	5 个/30min.φ90 皿（175 个/m <sup>3</sup> ）	300000 级

级特别洁净手术室：适用于关节置换手术、器官移植手术及脑外科、心脏外科、眼科等手术中的

无菌手术；

级标准洁净手术室：适用于胸外科、整形外科、泌尿外科、肝胆外科、骨外科及取卵移植手术和

普通外科中的一类无菌手术；

级一般洁净手术室：适用于普通外科（除去一类手术）、副产科等手术；

级准洁净手术室：适用于肛肠外科及污染类等手术。

手术部洁净用房的等级在突出生物洁净室的特点，其原则下：以控制有生命微粒为主要目标，故应以细菌浓度来分级，而强调空气洁净度是必要保障条件。

洁净手术部必须设氧气、压缩空气和负压吸引三种气源和装置。